

Demo software for JWS-VFD01U Demo software for JWS-VFD02U

確認ソフト操作説明書

SoftWare	VFD DEMO V1.0
Product Model	JWS-VFD01U-B
	JWS-VFD02U-B
	JWS-VFD01U-W
	JWS-VFD02U-W

変更履歴

版	日付	担当者	更新内容
0001-01	2018/12/26	Y. N.	初版
0001-02	2019/02/19	Y. N.	各種コマンドを追記
	1	l	



目次

I. はじめに 3 -
Ⅱ. VFD接続の確立とソフトウェアのインストール
Ⅱ-1. 必要ソフトウェアのダウンロード
Ⅱ-2. VFD接続の確立-4-
Ⅱ-2-1. USB専用ドライバのインストール
Ⅱ-2-2. VFDとWindowsパソコンの接続確認
Ⅱ-3. デモソフトのインストール
Ⅱ-4 . デモソフトのアンインストール
Ⅲ. デモソフト説明 12 -
Ⅲ −1. デモソフト操作の準備
Ⅲ-2. デモソフトの起動
Ⅲ−3. デモソフト画面の説明 − 13 −
Ⅲ-4. VFDの設定情報 14 -
Ⅲ-4-1. VFDのパラメータ設定 14 -
Ⅲ-4-2. VFD本体の表示
Ⅲ-5. 使用方法
Ⅲ-5-1. VFDの接続
Ⅲ-5-2. Cmd Setting 16 -
Ⅲ-5-3. System
Ⅲ-5-4. User Character
Ⅳ. 保証事項
Ⅳ-1. 保証期間
Ⅳ - 2. 保証対象
Ⅳ-3. 有償保証
Ⅳ-4. 仕様変更
Appendix 1. VFD Display 規約 25 -
Appendix 1-1. 拡張文字コード表 25 -
Appendix 1-2. 国際文字セット表 33 -
Appendix 1-3. コマンドセット表 34 -



I. はじめに

本説明書は蛍光表示管ディスプレイ JW-VFD01U/JW-VFD02Uの動作確認と本体設定を実施するデモソフトの操作説明を記載しています。

なお、デモソフトを操作する場合には Windows のパソコンを準備する必要があります。

I. VFD 接続の確立とソフトウェアのインストール

VFDの動作確認には、VFD 接続の確立とソフトウェアのインストールが必要です。 以下より、VFD 接続の確立方法とソフトウェアのインストール方法を記載します。

Ⅱ-1. 必要ソフトウェアのダウンロード

当該製品をご購入時に、弊社よりソフトウェアのダウンロード専用 URL をメールにてお送りしております。URL よりインストール用ファイル (.zip)をダウンロードして下さい。

zipファイルを解凍したフォルダ内には、以下のファイルが格納されています。

- VFD 本体仕様書
- デモソフト用説明書(本マニュアル)
- CH341SER. EXE (USB 接続専用ドライバ)
- Setup.exe (デモソフト用インストーラー)

Ⅱ-2. VFD 接続の確立

Windows パソコンで VFD との接続を確立させるためには、USB 接続のための専用ドライバを インストールする必要があります。

ジェイダブルシステム JW-system co., ltd.

Ⅱ-2-1. USB 専用ドライバのインストール

解凍したフォルダ内には、CH341SER.EXE(USB 接続専用ドライバ)が入っています。 以下の手順にて、USB 専用ドライバのインストールしてください。

① "CH341SER. EXE"をダブルクリックすると、以下のウィンドウが表示されます。そのまま [INSTALL] ボタンをクリックしてください。インストールが開始します。

Device Driver	instant / Uninstant
Select INF	CH341SER.INF
INSTALL	WCH.CN
UNINSTALL	
HELP	

②インストールが完了すると、以下のポップアップが表示されます。[0K]ボタンをクリックしてください。





Ⅱ-2-2. VFD と Windows パソコンの接続確認 USB 接続専用ドライバのインストールが完了したら、VFD と Windows パソコンを接続します。 以下の手順で実施してください。

①Windows パソコンの USB 差込口に、VFD の USB シリアルケーブルを接続してください。接続をすると、ドライバーソフトウェアのインストールが始まります。タスクバーからバル ーンが表示されます。進捗を確認する場合は、バルーンをクリックしてください。 以下のウィンドウが表示されましたら、インストール完了までそのままお待ちください。



②ドライバーソフトウェアのインストールが終わると、「USB-SERIAL CH340(COMxx)」「使用する準備ができました」と表示されます。[閉じる]をクリックしてください。
 以上で接続は完了です。



[確認]

デバイスマネージャのポート(COM と LPT)を確認すると、先ほど接続確認をした 「USB-SERIAL CH340(COMxx)」が表示されます。



Ι-3. デモソフトのインストール



解凍したフォルダ内には、デモソフトの実行ファイル″setup.exe″が入っています。 以下の手順にて、インストールをして下さい。

①"setup.exe"をダブルクリックしてください。[Instal|Shield Wizard]画面が表示されます。そのままお待ち下さい。

2	VFDDEMO S guide you thro	etup is preparin ough the progra	g the InstallShie m setup process	ld Wizard, s. Please v	which wil vait.
Config	uring Windows	Installer			~ .
					Lancel

② [License Agreement] 画面が表示されます。"Yes"をクリックして下さい。





③ [Customer Information] 画面が表示されます。

<User Name>と<Company Name>を任意で入力し、"Next"をクリックして下さい。



④ [Choose Destination Location] 画面が表示されます。

インストール先ディレクトリを任意に指定し"Next"をクリックして下さい。

InstallShield Wizard	
Choose Destination Loca Select folder where setup	t ion will install files.
	Setup will install VFDOEMO in the following folder. To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
	Destination Folder C:¥Program Files (x86)¥VFDDEMO¥VFDDEMO¥ B <u>r</u> owse
InstallShed	Kext > Cancel



⑤[Start Copying Files]画面が表示されます。 "Next"をクリックして下さい。

Review settings before o	opying files. Setup has enough information to start copying the program files. I to review or change any settings, click Back. If you are satisfied settings, click Next to begin copying files. Current Settings:	f you want with the
	4	÷
InstallSided	K Back Next >	Cancel

⑥インストール処理の進行画面が表示されます。

InstallShield Wizard	
Setup Status	
	VFDDEMO Setup is performing the requested operations.
	Removing applications
InstallSited	Cancel



⑦コマンドプロンプトが起動し、[RegSrv32]ポップアップが表示されます。"OK"をクリックしてください。



⑧[InstallShield Wizard Complete]画面が表示されインストール処理が完了されます。 "Finish" をクリックして下さい。

InstallShield Wizard	
	InstallShield ♥izard Complete Setup has finished installing VFDDEMO on your computer.
InstallStield	Cancel



Ι-4. デモソフトのアンインストール

① {スタートメニュー -> すべてのプログラム -> VFDDEMO -> UNINSTALL}を選択すると [InstallShiled Wizard]画面が表示されます。<Remove> を選択し"Next"をクリックして下 さい。



③[Confirm Uninstall]画面が表示されます。"OK"をクリックして下さい。

	×
Do you want to completely remove the selected application and all of its features?	
OK キャンセル	
④アンインストール処理の進行画面が表示されま	す。
InstallShield Wizard	×
Setup Status	
VFDDEMO Setup is performing the requested operations.	
Removing shortcuts	
	ancel 1
	ancer



E [Maintanan	an Completelとまニキャマンインフト-	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
	te completejと表示されアンインストー	
クリックして	完了して下さい。	
InstallShield Wizard		
	Maintenance Complete	
	InstaliShield Wizard has tinished pertorming maintenance operations on VFDDEMO.	
InstallStield	K Back Finish Cancel	



Ⅲ. デモソフト説明

ここでは、動作確認用のデモソフトの使用方法を記載します。

Ⅲ-1. デモソフト操作の準備

デモソフトを起動する前に、VFD本体を PC 本体に USB 接続してください。

Ⅲ-2. デモソフトの起動

ダウンロードしたフォルダ内にある"VFDDEMO.exe"を選択し、以下の手順で起動して下さい。

①VFDDEMO.exe を選択する。

VFDDEMO.exe	2018/04/26 14:00 アプリケーション	3,043 KB
-------------	---------------------------	----------

②VFDDEMO.exeを右クリックし、"管理者として実行"を選択する。(選択後、ユーザーア カウント制御ダイアログが表示された場合、"はい"を選択してください。)

VFDDEM	10.eve		2018
		開く(0)	
	()	管理者として実行(A)	

③VFD DEMO V1.0 画面が表示される。

VFD DEMO V1.0		0000
Com config: Com port:	Cmd Setting System CD5220 EPSON UTC/S UTC/E AEDEX	ADM788 DSP800 EMAX LogicControl User Character
	international fonts: U.S.A	
Baud: 9600 -	Extended fonts: PC437,U.S.A	
Data_Bit:	Command type: CD5220	•
8 🔹	Select baud: 9600	
Parity_Bit	Through mode: None	Language:
Stop Bit:		To Simplified Chinese
1	C Set default	date setting
C Refresh com list		
	Com operation:	
	✓ Open.com	Close com



Ⅲ−3. デモソフト画面の説明

起動画面は以下の通りです。

VFD DEMO V1.0			
Com config	Cmd Setting System CD5220 EP	SON UTC/S UTC/E AEDEX ADM788 DSP800 EMAX LogicControl User Character	
Baud:	2 international	fonts: U.S.A 💌	
9600 -	Extended fo	nts: PC437,U.S.A 💌	
Data_Bit:	Command ty	pe: CD5220 💌	
8 🔹	Select baud	9600 -	
Parity_Bit	Through ma	de: None Language:	
Stop_Bit:	🔁 Set defa	ault Update setting To Simplified Chinese	
C Refresh com list			
	Com operation:	Current status:	
	3 V Open of	om X Close com	
楼	能夕	意 用	
(機 能 名		<u>م</u> بارد	
<pre>①Com config</pre>		VFDに接続するためのシリアルポートの値を設定します。こ	
		この設定か VFD の設定と言致した値 じないと、止しく設定/	
		この設定か VFDの設定と言致した値でないと、正しく設定/ 確認ができません。	
2設定/確認	機能タブ	確認ができません。 各タブによって VFD の設定の変更や、各コマンド構文での動	
2設定/確認	機 能 タ ブ 	確認ができません。 各タブによって VFD の設定の変更や、各コマンド構文での動 作の確認をすることができます。	

Ⅲ-4. VFDの設定情報

Ⅲ-4-1. VFD のパラメータ設定

VFD 本体パラメータ設定の Default 値は以下の通りです。

デモソフトを使用する際は、この値を指定して接続する必要があります。

機能名	値
Baud	9600
Data Bit	8
Pality Bit	None
Stop Bit	1

Ⅲ-4-2. VFD 本体の表示

VFD本体を USB 接続すると、現在設定されている VFD 本体の各パラメータが表示されます。

ジェイダブルシステム JW-system co., ltd.



機能名	説明	Default 値
①コマンドセット	現在のコマンドセットが表示されます。	CD5220
②ボーレート	現在のボーレートが表示されます。	9600
③ソフトウェアバージョン	ソフトウェアバージョンが表示されます。	_
④文字セット	現在の文字セットが表示されます。	U.S.A.
⑤文字コード表	現在の文字コード表が表示されます。	PC437



ジェイダブルシステム Demo_software_manual_for_JWS-VFD01U, JWS-VFD02U_V0001-01 JW-system co., ltd. Ⅲ-5-2. Cmd Setting 「Cmd Setting」タブでは、VFD本体に各パラメータを設定することができます。 Cmd Setting 画面説明 「Cmd Setting」タブで設定できるパラメータを説明します。 Cmd Setting System CD5220 EPSON UTC/S UTC/E AEDEX ADM788 DSP800 EMAX LogicControl User Character international fonts: (1)U.S.A • PC437,U.S.A 2 Extended fonts: • 3 Command type: CD5220 • **(4**) Select baud: 9600 • **(5**) Through mode: None -Language To Simplified Chinese 🔁 Set default 🎻 Update setting 機能名 設定値(太文字は default 値)(※1) (1) International fonts U.S.A, FRANCE, GERMANY, U.K, DENMARKI, SWEDEN, ITALY, SPAIN, JAPAN, NORWAY, DENMARKII, SLAVONIC, RUSSIA, custom character set PC437 U.S.A., PC850, PC866, PC737, PC862, DP86-20, PC864, (2) Extended fonts PC852, katakana, PC858, PC860, PC863, PC865 CD5220-II, ESC/POS, UTC/S, UTC/E, AEDEX, ADM788, DSP800, 3 Command type EMAX, Logic Control **9600**, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 19200, 38400, 57600, (4) Select baud 115200 (5) Through mode None(変更不可)

※1. 各情報に関しては Apendix を参照。

パラメータの書き込み

VFD本体のパラメータを変更することが可能です。変更するための手順は以下の通りです。

①パラメータにそれぞれ任意の値を選択する。

international fonts:	U.S.A 💌		international fonts:	JAPAN	•
Extended fonts:	PC437,U.S.A 💌		Extended fonts:	Katakana for Japan	-
Command type:	CD5220 -		Command type:	CD5220	•
Select baud:	9600 💌	,	Select baud:	9600	•
Through mode:	None		Through mode:	None	-



②"Update setting"ボタンを選択する。



③VFDの画面にて、各パラメータ表示が選択した値に切り替わります。



※注意※

ボーレートを変更した場合、書き込みが成功した時点で接続が途切れます。その場合には "Close com"ボタンを選択し、"Com config"の Baud 欄を変更後のボーレート値に変更して から"Open com"ボタンを選択して接続し直してください。

工場出荷時(Default値)に戻す

VFD本体のパラメータを工場出荷時に戻すことが可能です。工場出荷時の設定に戻す手順は以下の通りです。

①"set default"ボタンを選択する。



②VFDの画面にて、変更した各パラメータ表示が工場出荷時の値に切り替わります。



Default 値は<u>Ⅲ-5-2-1. 各項目の説明</u>参照。

表示文字の変更

Language 欄の"To Simplified Chinese"ボタンを選択することで、表示文字を英語から中国語(簡体字)に切り替えることができます。

"To English"ボタンを選択することで、表示文字を中国語(簡体字)から英語に切り替え ることができます。



Ⅲ-5-3. System

「System」タブでは、画面の文字出力や文字表示の設定などを実施することができます。

System command 画面説明

「System command」にある各機能の説明をします。

System command: 2 Display "Service paused" 1 Display "Welcome" 2 Display "Service paused" 3 Save screen information 4 Show screen information 5 Save screen information 4 Show screen information 5		
項目	詳細	
1 Display "Welcome"	画面の上段中央に [″] Welcome [″] と出力します。	
② Display "Service paused"	画面の上段中央に″STOP″と出力します。	
3 Save screen information	現在画面に出力されている情報を保存します。	
4 Show screen information	保存されている情報を画面に出力します。	
5 Save screen information	現在画面に出力されている情報を保存し、電源 ON した	
for boot	後に出力します。	
Test display character 画面説明 「Test display character」にある各機能の説明をします。		
Save scroll information: Save scroll information for top A Save scroll information for low Save scroll information for boot Display directly TSave upper line information for boot Save bottom line information for boot		
	詳細	
① テキストボックス	画面に出力させたい文字列を入力する。出力方法は Test display character 枠内の各機能に準拠する。	
② HEX(チェックボックス)	16 進法で入力した情報/コマンドを処理したいとき、こ	
	のチェックを ON にし、テキストボックスを 16 進法で入	
	カする。デフォルト値は OFF。	
3 Save scroll Information	テキストボックスに入力されている情報を「画面上段を	
for top	右から左に流れる文字列」として保存する。	
(4) Save scroll Information	テキストボックスに入力されている情報を「画面下段を	
Tor low	白から左に流れる又子列」として保存する。	
5 Show scroll Information	保存されている情報を、右から左へ 文字すつ流れるよ	
© Display directly	つに回回に口刀させる。 ニュキャインスはおち 両支 しのも	
	ノ イ ヘ Γ 小 ツ ソ ヘ に 八 刀 さ れ し い る 情 報 を 、 画 画 上 の 刀 ー ソ 山 位 置 か ら 出 カ さ せ ろ	
	_ ノル位直から山力させる。	



🧭 Save Upper line	テキストボックスに入力されている情報を「電源 ON 後	
information for boot	に画面上段に表示する文字列」として保存する。	
8 Save bottom line	テキストボックスに入力されている情報を「電源 ON 後	
information for boot	に画面下段に表示する文字列」として保存する。	

Ⅲ-5-4. User Character

「User Character」タブでは、オリジナル文字(縦7ドット×横5ドット)を作成することができます。このタブ内で作成したオリジナル文字は、現在定義されている「20H~7EH」の文字コードの範囲内で登録情報を上書きして、登録した文字コードを指定することでオリジナル文字を呼び出して使用することが出来るようになります。

また、作成したオリジナル文字データを保存データとして書き出したり、書き出した保存 データを読み込んで編集したりすることも出来ます。

User Character 画面説明

「User Character」にある各機能を説明します。

 Related file operation : Save font to file Choose the font library file Beginning position 20 Ending position 0x 20 	Custom character: Select character: ox 20
Save the current defined characters	
Ose user-defined characters Delete user-defined characters	
Reset the default characters	
項目	
(1) Custom characer	「Select character 0x]で 20H~7EHの値から文字コード

(1) Custom characer	[Select character 0x]で 20H~7EHの値から文字コード
	を指定し、5x7マスのドットパレットで作成したオリジ
	ナル文字を指定した文字コードに格納します。
2 Related file operation	[Save font to file]で、現在作成しているオリジナル
	文字の作成データを書き出し、保存データを作成しま
	す。[Choose the font library file]で、選択した任意
	の保存データを読み込みます。
3 Beginning position	④~⑦で操作する文字コードの範囲の開始を
/Ending position	[Beginning position]で、終了を[Ending position]で
	指定します。



4 Save the current defined	①で作成し格納したオリジナル文字情報を、③で指定し
characters	た範囲のみ保存します。
5 Use user-defined	④で保存したオリジナル文字情報を使用出来るように
characters	します。
6 Delete user-defined	④で保存したオリジナル文字情報を削除します。
characters	
🧭 Reset the default	④で保存したオリジナル文字情報を、デフォルト値に戻
characters	します。

オリジナル文字の作成方法

オリジナル文字の作成方法と、出力方法を記載します。

例として、 [20]と[21]にオリジナル文字を指定する方法を紹介します。

①「Custom characer」内の[Select character 0x]から[20]を指定する。



②5x7マスのドットパレットで任意の文字を作成する。





③次に、[Select character 0x]から[21]を指定する。

Related file operation :	Custom character:
Save font to file	Select character: ox 20 V
Choose the font library file	
Beginning position 20	
Ending position 0x 20	
Save the current defined chara	acters
Use user-defined character	
Delete user-defined charact	
Reset the default characte	15

④同じように、5x7マスのドットパレットで任意の文字を作成する。



⑤[Beginning position]を[20]に、[Ending position]を[21]に指定する。





6 [Save the current	defined characters]を選択する。
Related file operation :	Custom character:
Save font to file	Select character: ox 21
Choose the font library file	
Beginning position 20	
Ending position 0x 21	
Save the current defined characters	
Use user-defined characters	
Delete user-defined characters	
Reset the default characters	
⑦[Use user-defined	characters]を選択する。
Related file operation :	Custom character:
Save font to file	Select character: ox 21
Choose the font library file	

Beginning position 20

Ending position 0x 21

Save the current defined characters
Use user-defined characters
Delete user-defined characters
Reset the default characters

⑧「system」タブをクリックし、[HEX]にチェックを入れる。

Display "Welcome"		Display "Service paused"
Save screen information	Show screen information	Save screen informationfor bo
display character:		
		ر 0
ave scroll information:	1	0 p
ave scroll information: Save scroll information for top	Save scroll information for low	0 F
ave scroll information: Save scroll information for top	Save scroll information for low	0 p



⑨テキストボックスに"2021"と入力し、[Display directly]をクリックする。

				Display "Service paused"	
ave screen information	Show	screen information	-	Save screen informationfor bo	ot
character					
				+ F	✓ HE>
oll information:					
	ave screen information	ave screen information Show	ave screen information Show screen information	ave screen information Show screen information	ave screen information Show screen information Save screen informationfor boo

⑩VFDのスクリーンに、オリジナル文字[20][21]が表示される。





Ⅳ. 保証事項

Ⅳ-1. 保証期間

- ・保証期間は納品日より1年間とします。但し、外観に関するキズ等による不具合は 納品日より1ヶ月とします。
- ・保証期間内に正常な使用状態に於いて故障した場合は製品解析を行い、弊社起因による不良と判断された場合にのみ交換または修理を致します。

Ⅳ-2. 保証対象

- ・保証対象は納入品のみを対象とします。納入品の故障により誘発される損害は対象 とされません。また、現地における製品修理・交換は行いません。
- ・納期延停や不具合による対応はできる限り敏速に対応しますが、生産ラインの保証 や損害は致し兼ねます。

Ⅳ-3. 有償保証

・保証期間を過ぎた製品は有償での保証と致します。

・以下の場合は保証期間内におきましても有償保証となります。

①取扱不備による落下等の衝撃により生じた故障

②天災、火災により生じた故障

③製品が組み込まれている(または接続されている)他部品や機器に起因して生じた故障

④改造・分解により生じた故障

⑤コーヒーやジュース等水分の浸入により生じた故障

Ⅳ-4. 仕様変更

・キーボードは標準品の為、機能に影響を及ぼさない範囲で事前告知無く仕様を変更 する場合が御座います。

<u>http://www.jw-system.co.jp/</u>



Appendix 1. VFD Display 規約 Appendix 1-1. 拡張文字コード表 USA Font Set (00H - 7FH)

1 2345 0 6 7 И 1.... 13 0 ŧ 1 --1. 11 2 2 0 3 # 1 Ē 4 1: 4 đ 0 5 11 +---8. Ų 6 6 ł 7 9 11 1,1 17 × 8 ť, •) Y 9 9 1 J ₩ : 7 Ζ .] A K B K ----1 i C 3 ÷ 3 ------D m ***** M m 120 ÷. E : F ____ £ USA Font Set (00h - 7Fh)



Font Variations (OOH - 7FH)

n	Country	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
0	USA	#	\$	e	Ľ	1]	~	*	0	:	20	·1.·
1	France	#	\$	÷.	11	ç	8	~	•	é	ù	è	••
2	Germany	#	\$	8	Ä	Ö	Ü	~	*	Ë	ö	ü	ß
3	U.K.	£	\$	0	Ľ	N]	~	`	÷.		2	·1.
4	Denmark I	#	\$	Ø	Æ	ф	Å	~	•	32	ø	ė	-7
5	Sweden	#	\square	É	Ä	ö	H	ü	ė	Ü.	ö	Ū.a	ü
6	Italy	#	\$	Ø	13	Ν.	ė	~	ù	à.	ò	4	
7	Spain	R	\$	Ø	:	ñ	ė	~	•	•••	ñ	3	·1.·
8	Japan	#	\$	Ø	Ľ	¥]	~	•	<	1	3	·1.·
9	Norway	#		Ė	Æ	ø	Ē	Ü	é	æ	ø	3	
10	Denmark II	#	\$	Ė	Æ	ø	Å	Ü	é	æ	ø	8	ü
11	Slavonic	#	\$	0		×.,]	<i>.</i> ~~	*	€	:	3	•1.•
12	Russia	#	\$	Ø		Ν.]	<i>.</i> ~.	•	C	:	3	·1



	8	9	A	В	С	D	E	F	11	8	9	A	В	С	D	Е	F
0	Ç.	É	å	*	L.	.1.1.	ď		0	ç	É	÷	1	I.,	ð	ó	0
1	ü	38	i	*	.1.		₿	±	1	ü	38	i	*		Ð	ß	·
2	é	Æ	ó		T	TT	["	2	2	é	Æ	ó	*	T	ė	٥	
3	÷	ô	ú	1	ŀ	11.	JĽ	4	3	÷	ô	ú	1	ŀ	Ë	ò	+
4	ä	ö	ñ	-		E	X	ŕ	4	ä	ö	ñ	-		È	S	
5	à	ò	ñ	4	÷	F	ଁ	.]	5	-	ò	ş	Á	+	¢	8	34
6	Å	â	-		þ	Π	[.4	÷	6	-	â	9	Å	ä	Ť	Ļ.	1
7	ç	ù	$\underline{\bigcirc}$	Π	Iŀ	₩	T	 	7	G	ù	\odot	À	嵩	Ŷ	P	
8	ė	9	è.	=	LL.	÷	4	8	8	ė	-	ċ.	C	#	Ï	Þ	:
9	ë	ö	r	-	ΓF	.1	Θ	-	9	ë	ö	R	1	ľ	7	Ú	Ŷ
A	è	Ü	1	11	41	r	Q	*	A	è	Ü	1		ulli	r	Ó	
В	ï	¢	K.	71	TT		5	ŗ	В	ï	ø	K	"	-III		Ù	
С	î	£	ų	41	I.		~	h	С	â	£		nll	₽		Ś	1
D	ì	¥	i	.1.1			ø	2	D	ì	ø	i	¢		:	Ŷ	3
Е	Ä	R	4	:	41. 11		E		E	Ä	×	~	4	•	1		
F	Å	÷	>	7	<u></u>		n	Pr.	F	Å	÷	>	"			•	
	-	PC	43	7 F	ont	Set	t		-		PC	-85	8 F	ont	Set	t	-

ジェイダブルシステム JW-system co., ltd.

PC-860 Font Set, PC-863 Font Set

8 9 B A D E F 8 F C 9 A B C E D a L. 11. 11. a É É á * ·.... 0 ·.... 0 à 1 È * 15 6 -----+ -..... -----+ 1 1 1.1 ė é 2 ó Ē ÷ 2 1 2 1 TT TT T T ô -Ô å Π 4 Ó 11. .i... 1.1. 3 3 r 1.1 X · ŕ X Å = È. 4 -4 \odot P"1 ***** à à T H Ê. 5 ÷ F 15 ------F] 5 0 1.1 â 1 Ĥ -----1 ·...: 14 ------Π -.------6 Π 6 2 2 -----T -T 9 Ť ----t 7 7 11 : .: 11 1.4 -- ----1 11 Ŀ 8 Ê 1 č. 11 = = 0 Ц -8 8 ----------ò Ê = = ----O i. IF ----9 :....: 9 :----11 .11 è ------1 1.1 11 ٠ 11 5. . Α 1 A F 1 Tr -4 TT b I η. I в B 0 --4 4 ŀ ť1 ô -11 II. 1 n £ 4 1 +--00------C 3 2 2 -----.1.1 (D) 1 ¢ ***** -D 1 31 11 < d iii 14 4 -----:: --F E S.f \$ 7 FÅÓ 3 F -1 PC-863 Font Set PC-860 Font Set

ジェイダブルシステム JW-system co., ltd.

ジェイダブルシステム JW-system co., ltd.

Demo_software_manual_for_JWS-VFD01U, JWS-VFD02U_V0001-01

PC-865 Font Set, Slavonic Font Set

ABCDE 8 9 F 8 B D F 9 A C F ---à đ .11. é ::: ń ÷ Ċ. 1 88 13 *** 0 ***** ·.... 0 -----8 10 đ 2 Ē ------1 ..i.. 1 1 1.1 X Ó Ô é di. H 2 1 2 11 TT ÷ 1.1 3 🗄 Ô å Π ------Ц. Ú ------3 F" 1.1 min A 1 i ą 4 = \cap 1: ***** -1 ***** 4 ą Ô Ě ÷ 14 -à ------1 Ċ, 5 5 ÷ ž Ž ŝ ž - -----ć ----il. 6 1.... IT 6 1.1 -----Ž ě ×. ×. Ś .".. 5 :..... T 7 lŀ :...: tt 71 1.1 Ş Ä ę ÷ -Ś 1 11 È. ż. 11 8 = ۱...] 8 -* * ę Ö 1 9 🖷 1 FF = 9 1 ····· AÖ ----.11. 1 U * A i r BŐŤ 2.5 10 -----1 Tr 1 2 1 B 1 1.1 E . I i ¥. č - -II. F -£ 1 C -----F. 1 ------1 24 t. 1 - ----21.1 ***** ø 1 D D # 1 Ô 11. 4 14 -.... X III E ---F Ċ FĆ 3 1111 À -0 F -7 Slavonic Font Set PC-865 Font Set



Russia Font Set, Katakana Font Set

	8	9	Α	в	С	D	Е	F		8	9	A	В	С	D	E	F
0	A	P	a.				p	9	0	ø	£			9		1	4
1	Б	C	E					Ŧ	1	ß	9	13	F	÷	í.,	4	2
2	В	T	₿				T	K	2	r	E	Г	4	ų	×	÷	4
3	Г	Ч	r				×	H	3	1	R	.1	ņ		7	÷	-
4	Q	ф	\leq				ф	Θ	4	e	j	•	T		÷	4	11
5	E	X	e				×	¥	5	η	$\overline{\times}$		+	÷	1	Ļ.	
6	Ж	ų)W:				Ш,	Y	6	Θ	À	Ņ	Ħ		=	Þ	1
7	3	щ	3				Ц	h	7	λ	-1	7	+	X	7	÷	~~
8	И	iii	14				111	3	8	p.,	2	4	0	*	Ų	÷	÷
9	Й	ŵ	14				Щ	Ŧ	9	π	З	-	-7	,	ıĿ	-1	w,
A	К	b	К				b	K	A	P	14	T		ń	L/	.1.1	
В	Л	Ы	Л				Ы	H	В	6	¥	7	ÿ	Ŀ		ñ	
С	M	Ъ	m				Ъ	Θ	С	7	7	17	2,1	7	7	$\langle \langle \rangle$	Ŧ
D	Н	9	Н				-	¥	D	ф	Ţ		73	·~.	<u>_</u> ,	\$	R
E	0	10	0				ю	Y	E	Ω	+	3	te	.†:			Ð
F	Π	Я	П				A	-IV	F	Z	ш		9	77	83	• •	0
	R	Ru	ssia	a Fo	ont	Set			f,	۲	Kata	akar	na I	Fon	t S	et	



PC-850 (multilingualt)

PC850(multilingualt)

PC-864 (Arabic) Arabic

 PC864 (Arabic) Arabic

 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 0
 C
 D
 E
 F

 86h
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 0
 C
 D
 E
 F

 86h
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 0
 C
 D
 E
 F

 86h
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

PC737 (Greek)

PC737 (Greek)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	8	C	D	E	F
80H	0.0000000000000000000000000000000000000	0000 0000 0000 0000	00000	00000	00000	00000	0000000	8000 80008 0000	.000.	0.0000000000000000000000000000000000000	00000	00000000	000000	00000	000	00000
90H	0000 0000 0000 0000	00000	90000 9-0-000 9-0-0 9-0 9	0.0 0.0 0.0 0.0	000 0.000 0.000 0.000	000000000000000000000000000000000000000	000000		000000	000; 000; 0,0 0,0 000; 0,0	60,00 0,00 0,00	.00 .00 00 00 00 00 00 000	000		0.00.00	
AOH	00000	0.0 000 000 0.0	0 0.0.0 0.0	66 0.00 0.00	0.00	.000 9 000 0 .00 0 .00	0000 0000 0000	00000	0000	0000	0000 000 000 000	0000	00.00	0.000	.00.8 .00 .00 e.00	0.00 0.00 0.00
вон		0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0000000	000000	0000000	000000	D000 0.0 0.0 0.0	0.05	803-800 8030800	0000000	0000 0000 000 000	00.00 00.00 0000	0.000		000
СОН	0000	00000	00000	e00000	00000	00000	000000	0000000	0.0	0000	00.00 60000	00000 00.00 -0.0	0000000	0.0000 0.0000	000 000	
DOH	00000	00000	00000	0.0	0000 0000	000	0000	000000000000000000000000000000000000000	00000			00000 00000 00000 00000 00000 00000	00000		· .000 · .000 · .000 · .000	80000 80000 80000
EOH	00000	0.00	000 000 000	0.00 0.00 0.00	8.0 00 00 000	0000000		00000 0000	000000		0000 00000 00000 00000	00000 00000 00000	000000000000000000000000000000000000000	0 000 000 000		0.0 0.0
FOH	0000 0000 0000 00000	00000	9 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0	0.0 0.0 0.0	00000	0.0 0.0 0.0	0,00	0,0 9	80	00.0	0.00	00.00 .00 00000	000 000 000	

PC-862 (Hebrew)

PC862 (Hebrew)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	8	C	D	E	F
80H	* 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00	000 	0000 0 0 0 0 0	80.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0-0 0 0 0 0 0 0	800 8, 9 8, 0, 8,		8	0.82	# # # # # # # 	0040 	8 00000 0		0,88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	10.000 x 0
90H	00 .0 .0 .0	0.0000	8 0 9 0 1 0 1 0 0 0	8860 0.0 004.0 004.0	0.0000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00000	0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.000	00000	9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	*00 9 8 9 8 9 0 8	.0.0 .0 .0 .9 .0 .0 .0 .0	0000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 0	9 . 0 90060 90060 90000		00 00
AOH	000. 0000. 00000	9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8	0 000 000 000	9 9 9 0 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9	00.0 .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00	.00.0 8.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0		00000 00100	0.0 0.0 0.0 0.0	00000 0	00000		0 0 6 0 6 0 9 . 0	0 4 0 9 0 0	0,0,0 0,0,0	0.0 0.0
вон	8.0.8 9.0.8 9.0.8 9.0.8	0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0	9.8 9.9 9.9 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		+ + 0 + + + + 0 + + 0 + 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0000 5 0 6 0 9 0	000 .0 .0 .0 .0	0.00 0000 0.000 0000 0.000 0000	8 .8 9 .9 9 .3 9 .3 9 .3 9 .3 9 .3 9 .3 9 .3	0000	0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	. 9 . 9 . . 4 . 4 . 3 . 8 9 M R 2	000 000 000	
сон	-9 9 9.08 			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0000	-9 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	0. 009 009 009	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	9.0. 0.0. 0.00 0.00 0.00	0.00	09.00 09.00	00.00	0.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	00000 00000	00.00 00.00 00.00	00004
DOH	0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,	00000	00000 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0,0000 00000 00000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	004		#0000 60200 80200	948 990 990 990 999 999	. 000 .000 .000 .000 .000 .000	00001
EOH	80 999.0 8.90. 8.90. 8.90.	000	0000 000 000 000	00000	0-0811 	00 8 8 8 8 8	900 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		6 - 100 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0		0000	00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80000 00000		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	000000000000000000000000000000000000000
FOH	10 .0 .0 .0	00000 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000	9-080, 9		0 9 0 0 0 0 0	00000	0000	0.00 0.00	. 8 00 0 8	000 0 0 0 0 0	8,90 09,8 8,9		800 600 909 800	



CP10 for DP86-20

CP10 for DP86-20

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
80H		.0.0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0000 0.00 0.00 0.00 0.00	. 0. 0 00000 00000	0.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0 0.0 0	0.0 0000 0000 0000 0000	0000 0000	0.0 00000 0 0		0000000	00000	0.00	0.0	0.0000000000000000000000000000000000000		00000
90H		.0.8 .0000 0 0.000	000000000000000000000000000000000000000		000000	0.00 0.00 0.00	000 000 000	0000	0.0 0.0 0.00 0.00 0.00	0000	0.0 0000 0000	00000	0.00	00.00	00	00000
AOH		0.0000	.0.0.	00000	000	0 00 0 00 0 00 0 00	00.00	0000	8.8	0.000	0000	0.0	0.00		0000	6. 00000
вон	000. 0.0 000.	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	000 00 0000	000 00 000	e ⁰	0.00	00.00	.000	.00 .0	00000	000	.0.0. 00000 00000 0000	0.00000	00 0.0 0000 0000	00000	0000 0000
сон	00000 000000 0000000000000000000000000		.900 900 00000 00000 00000		. 900 00000 00000 00000	.000 0000 0000	. 0.00 0.000 0.000 0.000	000			00000 00000 00000	. 0. 0. 00000 0000 0000	0 000 0 0 0 0 0	000 000	0.0 000 000	000 0.000 0.000 0.000
DOH	00.00	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	0,0000		0.00	0000 0000 0000	0.00	0.0 0.0	0000 0000 0000	00000	0.000	00000000000000000000000000000000000000	0.0000000000000000000000000000000000000	0.0000		000000000000000000000000000000000000000
EOH	0000	.0000 00000	0000 0000 0000	.0.0 .080. .0000	.9.0 .000 .000 .0000			0000 0 00000 00000	0000 0000 0000	.000 .000 .000		0.0 000 0000 000	0.000	000	0.0 000 000 000	0.0 00 000
FOH	00000	0.000 0.000 00.000	.000. 000. 000.	000 000	.000 .000	0000	.0.0	0000		000000		0.0000000000000000000000000000000000000	0.0000	00000	0.00	

Appendix 1-2. 国際文字セット表

Select character set										
Character set (20H-7FH)	Hex n	Code table (80H-FFH)	Hex n							
U.S.A	00	PC437,U.S.A.	00							
FRANCE	01	PC850	01							
GERMANY	02	PC866	02							
U.К	03	PC737 <greek></greek>	03							
DENMARKI	04	PC862	04							
SWEDEN	05	DP86-20	05							
ITALY	06	PC864	06							
SPAIN	07	PC852	07							
JAPAN	08	katakana	08							
NORWAY	09	PC858	09							
DENMARKII	0A	PC860	0A							
SLAVONIC	0 B	PC863	0 B							
RUSSIA	0C	PC865	0C							
User custom										





System Commands

Command	Hex Code	Function
STX 05 D 8 ETX	02 05 44 08 03	Scrolling display stored
		double cables information
STX 05 L n m ETX	02 05 4C n m 03	Store double lines scrolling
	n = 31h Save upper line information	information
	n = 32h Save bottom line information	
	m = information; maximum is 60 character	
STX 05	02 05 n	Select international
	$00h \le n \le 0Fh$	character set
STX 06	02 06 n	Select the character code
	$00h \le n \le 0Fh$	table
STX 2	02 32	Update firmware online
STX 3 B	02 33 42 d1 d2 dn 03	Generating and displaying two
		dimensional codes
STX 3 f	02 33 66	Enter analog U disk model
STX 3 h	02 33 68	Exit analog U disk model
STX 3 s	02 33 73	Open full screen picture play
		model
STX 3 t	02 33 74	Close full screen picture play
		model
STX 4 e	02 34 65 n	Set waiting time to
	$03h \le n \le FFh$	automatically enter the
		picture play model
STX 4 f	02 34 66 n	Setting up the picture play
$\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}$	03h≦n≦FFh	interval
STX 8	02 38 n	Display PLU picture
	$0000h \le n \le 03E7h$	
STX B	02 42 n	Baud rate setting command
	n=30, baud rate is 9600 bps	
	n=31, baud rate is 4800 bps	
	n=32, baud rate is 2400 bps	
	n=33, baud rate is 1200 bps	
	n=34, baud rate is 600 bps	
	n=35, baud rate is 300 bps	
	n=36, baud rate is 57600 bps	
	n=37, baud rate is 19200 bps	
	n=38, baud rate is 115200 bps	

ジェイダブルシステム JW-system co., ltd.

Demo_software_manual_for_JWS-VFD01U, JWS-VFD02U_V0001-01

	n=39, baud r	ate is 38400 bps		
STX C	02	2 43 n		Command set selection
	Hex n	Instruction set name]	
	30	CD5220	1	
	31	ESC/POS	1	
	32	ESC/POS, CD5220		
	33	UTC-S		
	34	UTC-E		
	35	Logic Control		
STX D	02	44 01		Display the contents of the
				storage
STX S		02 53		Strage screen content
STX T		02 54		Display "pause service"
STX W		02 57		Display "welcome"
ESC S 1	1 B	53 31		Save the current screen
				information for the boot
				display (When the screen
				information is empty, it will
			\sim	exit the boot display status.)
ESC 05 L n m EXT	02 05	4C n m 03		Strage the boot information
	n=37, sto	ored in upper		
	linen=38, sto	red in bottom line		
	1≦	\leq m \leq 60		

ESC/POS instruction set

Command	Hex Code	Function
BS	08	Move cursor left
HT	09	Move cursor right
US LF	1F 0A	Move cursor up
LF	0 A 0	Move cursor down
НОМ	08	Move cursor to upper line
		left-most position
CR	0 D	Move cursor to current
		left-most position
US CR	1F 0D	Move cursor to current



		right-most position
US B	1F 42	Move cursor to bottom line
		right-most position
US \$xy	1F 24xy	Move cursor to specified
	X=01-14 Y=01,02	position
CLR	0 C	Clear display screen, move
		cursor to upper line left-most
CAN	18	Clear current line, move
		cursor to current left-most
US E n	1F 45n	Adjust the screen character
	n=00-FF	flicker frequency
ESC @	1B 40	Device initialization
ESC R n	1B 52 n	Select international
	$00h \le n \le 0Ch$	character
ESC t n	1B 74 n	Select character code table
	$00h \le n \le 14h$	
US MD1	1F 01	Specify overwrite mode
US MD2	1F 02	Specify vertical scroll mode
US MD3	1F 03	Specify horizontal scroll
		mode
ESCWnsx1y1x2y2	1B 57 n m x1 y1 x2 y2	specify / cancel the window
	n=01&31	range
	m=01&31, setting window	
	rangem=00&30, cancel window range	
	$01 \le x \ 1 \le x \ 2 \le 14;$	
	$01 \leq y1 \leq y2 \leq 02$	
ESC=n	1B 3D n	Select the external device
	n=01 Pritner	(n=02 Default)
	n=02 Monitor	
	n=03 Printer and Monitor	
US @	1F 40	Execute self-test
US Thm	1F 54 h m	Setting and displaying time
	$00h \leq h \leq 18h$; $00h \leq m \leq 3Ch$	
US U	1F 55	Continuous display time
US.n	1F 2E n	Specify period display
	$20h \le n \le FFh$	n=display character code
US, n	1F 2C n	Specify comma display
	$20h \le n \le FFh$	n=display character code
US;n	1F 3B n	Specify

Demo software manual t	for ,WS-VED0111 ,WS-VED0211 V0001-01	ジェイダブルシステム JW-system co., ltd.
	$20h \le n \le FFh$	semicolon(period+comma)
		display
		n=display character code
US # n m	1F 23 n m	Open / close indicator $(\mathbf{\nabla})$
	Control the bottom triangle Symbol (upper	
	line is horizontal line bottom is	
	triangulation)	
	n' Specify turn on/turn off(n=0, turn off)	
	n=1 turn on)	
	m: Location for the specified character.	
	ASCI HEV Character	
	ASCI HEX Character	
	01-20 01-14 Upper	
	character	
	21-40 15-28 Bottom	
	character	
US C n	1F 43 n	Seting cursor state
	$00h\&30h \leq n \leq 01h\&31h$	
US X n	1F 58 n	Adjust brightness
	n=31 or 01, brightness is 40%	
	n=32 or 02, brightness is 60%	
	n=33 or 03, brightness is 80%	
	n=34 or 04, brightness is 100%	
US r n	1F 72 n	Select/cancel reverse
	n = 0x01 or 0x31, selected	character
	n = 0x00 or $0x30$, cancel	
ESC # 1 d1d2… dn CR	1B 23 31 d1d2d3…dn Od	Display characters on the
	$1 \leq n \leq 20$	first line
ESC # 2 d1d2…dn CR	1B 23 32 d1d2d3…dn 0d	Display characters on the
	$1 \leq n \leq 20$	Second line
ESC % n	1B 25 n	Select/cancel download
	n=00, canceled	character set
	n=01, selected	
ESC? n	1B 3F n	Cancel user-defined character
ESC & s n m	1B 26 01 n m [a(p1…pa*s)] x	User-defined character(※)
[a(p1…pa*s)] x	(m-n+1) 0 <a<5< td=""><td></td></a<5<>	
(m-n+1)	0 <p1…pa*s<255< th=""><th></th></p1…pa*s<255<>	
s=1	$s=1$; $32 \leq n \leq m \leq 126$; $a=5$	
	(p1p5=pattern1pattern5)	



※:ユーザー定義文字(User-defined character)について ここではカスタム文字セットの説明をします。

値の範囲

- s = 縦方向ドットマトリクスのバイト数、値の範囲は1
- n = 32-126 : 先頭文字の ASCII コード
- m = 32-126 :終了文字の ASCIIコード

1文字だけ定義する場合、n = m

- a = 文字幅のポイント番号。値の範囲は 5-8
- p=指定された文字のドットマトリクス情報。まず[s]バイトが縦方向に配置され、次に 2番目の列が右側に配置さて、次に[a]列が終了するまで順番に配置されます。 ※文字ドットマトリクスのビット数は a*s
- ユーザー定義文字のドットマトリクスは 7*5 ポイントで、Bit7 は 0 のみになります。

JW-VFD01U/JW-VFD02Uがこのコマンドを受信すると、このコマンドに対応する文字 n と m の範囲内の文字マトリクスデータは、EEPROM に保管されます。定義した文字を使用する場合は、コマンド内すべての定義済み文字を必ずダウンロードしてください。 また、複数回ダウンロードしないでください。

E2002-PD : s=1; $(m-n+1) \leq 96$; $a \leq 5$;

96 文字のマトリックスをカスタマイズすることができます。

- EC-2002 : s=1;(m-n+1)≦16; a≦ 5 6文字しか定義できません。
- EC-500D : s=3; (m-n+1) ≦ 96; a ≦ 12; 16 文字の行列を定義できます。文字の列は 24 ポイント(3 バイト)です。



0		-
Command	Hex Code	Function
BS	08	Move cursor left
ESC [D	1B 5B 44	Move cursor left
HT	09	Move cursor right
ESC [C	1B 5B 43	Move cursor right
LF	0 A	Move cursor down
ESC [B	1B 5B 42	Move cursor down
ESC [A	1B 5B 41	Move cursor up
HOM	0 B	Move cursor to upper line
		left-most position
ESC [H	1B 5B 48	Move cursor to upper line
		left-most position
CR	0 D	Move cursor to current line
		left-most position
ESC [L	1B 5B 4C	Move cursor to current line
		left-most position
ESC [R	1B 5B 52	Move cursor to current line
-		right-most position
FSC [K	1B 5B 4B	Move cursor to bottom line
200 [1		right-most position
CLR	00	Clear display screen move
		cursor to upper line left-mo
CAN	18	Clear display screen move
UNIT CONTRACTOR		cursor to current line
		left-most
	1P. 60 y. y.	move europr to encoified
230 1 X y	1b 00 x y	nocition
SC W o x1 x2 x	1P = 57 or x1 y2 y2	Select window range
30 W 8 XT XZ Y	ID 57 S XI XZ Y	Select window range
	S=0 disable, i enable	
500	$0 \text{ In} \leq x1 \leq x2 \leq 20 \text{ (column)}, y=1, 2 \text{ (line)}$	
ESC=n		Select peripheral device
	n=1, printer;	(default n=2)
	n=2, display;	
	n=3, printer & display;	
ESC DC1	1B 11	Overwrite mode
ESC DC2	1B 12	Vertical scroll mode
ESC DC3	1B 13	Horizontal scroll mode
ESC * n	1B 2A n	Adjust brightness



	n=31 or 01, brightness is 40%	
	n=32 or 02, brightness is 60%	
	n=33 or 03, brightness is 80%	
	n=34 or 04, brightness is 100%	
ESC @	1B 40	Initialization
ESC Q A d1 d2… dn CR	1B 51 41 d1 d2…dn 0D	Display characters on the
	$(1 \le n \le 20)$	first line
ESC Q B d1 d2… dn CR	1B 51 42 d1 d2…dn 0D	Display characters on the
	$(1 \le n \le 20)$	second line
ESC Q C d1 d2… dn CR	1B 51 43 d1 d2…dn 0D	Display continuous scrolling
	$(1 \le n \le 20)$	characters on the bottom line
ESC Q D d1 d2… dn CR	1B 51 44 d1 d2…dn 0D	Display continuous scrolling
	$(1 \le n \le 20)$	characters on the upper line
ESC _ n	1B 5F n	Setting cursor state
	$(30h \le n \le 31h \ 00h \le n \le 01h)$	
ESC c n	1B 63 n	Select the character code
	$(00h \le n \le 14h)$	table
ESC f n	1B 66 n	Select the international
	$(00h \le n \le 0Ch)$	character set
ESC&s n m[a(p1…	1B 26 s n m[a(plp5)](m-n+1)	Custom character
p5)](m-n+1)	s=1; $32 \leq n \leq m \leq 126$; a=5	
	(p1…p5 = pattern1…pattern5)	
ESC%n	1B 25 n	Select / cancel the download
	n=0, cancel; n=1, select	character set
ESC?n	1B 3F n	Deleting custom characters
	(n=31)	

UTC Standard instruction set

Command	Hex Code	Function
BS	08	Move cursor left
нт	09	Move cursor right
LF	0 A	Move cursor down
CR	OD	Move cursor to current line
		left-most position
DLE n	10 n (00h≦n≦27h)	Move cursor to specified
		position
CAN	18	Clear display screen, move
		cursor to current line
		left-most



EM	19	Clear display screen, move
		cursor to upper line left-most
US	1F	Clear display screen, move
		cursor to upper line left-most
RS	1E	Reset, clear display
EOT n	04 n	Adjust brightness
	n=40, brightness is 20%	
	n=60, brightness is 60%	
	n=80, brightness is 80%	
	n=FF, brightness is 100%	
DC1	11	Overwrite mode
DC2	12	Vertical scroll mode
DC3	13	The state of the cursor is
		display
DC4	14	The state of the cursor is
		hidden
ESC d	1B 64	Switch to UTC/Enhanced mode

UTC/Enhanced instruction set

Command	Hex Code	Function
ESC u A d1 d2 … dn CR	1B 75 41 d1 d2 … dn OD	The display of characters from
	$(1 \le n \le 20)$	the upper line to the left
ESC Q F d1 d2 … dn CR	1B 75 46 d1 d2 … dn 0D	Move the display character
	$(1 \le n \le 45)$	from the right to the left at
		the upper
ESC Q B d1 d2 … dn CR	1B 75 42 d1 d2 … dn OD	Display characters from the
	$(1 \le n \le 20)$	bottom line to the left
ESC Q D d1 d2 … dn CR	1B 75 44 d1 d2 … dn OD	Display continuous scrolling
	$(1 \le n \le 45)$	characters on the upper line
ESC u E hh':'mm CR	1B 75 45 hh 3A mm 0D	Set and display 24 hour time
	$(00 \le h, m \le 09)$	
ESC Q I d1 d2 … dn CR	1B 75 49 d1 d2 … dn OD	Two lines display characters
	$(1 \le n \le 40)$	at the same time
ESC RS CR	1B 0F 0D	Switch to UTC/Standard mode

AEDEX instruction set

Command	Hex Code	Function
! # 1 d1 … d20 CR	21 23 31 d1 … d20 0D	Display character string on
		the first line



		(No more than 20)
! # 2 d1 … d20 CR	21 23 32 d1 … d20 0D	Display character string on
		the second line
		(No more than 20)
! # 4 d1 … d45 CR	21 23 34 d1 … d45 0D	White the string on the first
		line and scroll the
		information continuously
		(No more than 45)
! # 5 hh∶mm CR	21 23 35 hh:mm OD	Setting display time
	$(0 \leq h, m \leq 9)$	
! # 5 CR	21 23 35 OD	Display device time
! # 6 d1 … d45 CR	21 23 36 d1 … d45 0D	White the string on the first
		line, roll it once
		(No more than 45)
!#8nmCR	21 23 38 n m OD	Modify instruction beginning
	$(20h \leq n, m)$	and ending character
! # 9 d1 … d40 CR	21 23 39 d1 … d40 0D	Full screen display character
		string
		(No more than 40)

ADM788 instruction set

Command	Hex Code	Function
CLR	00	Clear display
CR	OD	The cursor moves to the most
		left ennd of the current line
		and does not clear the number
SLE1	0 E	Clear the upper line data and
		move the cursor to the upper
		left corner
SLE2	0 F	Clear the bottom line data and
		move the cursor to the lower
		left corner
DCO	10 n	Set then upper line of the last
		8 columns of the period, the
		right column for n=0101 \sim 07
DC1	11 n (n=31)	Screen flicker
DC2	12 n (n=31)	Close screen flicker
SF1	1E	Clear the top row data and move
		the cursor to the upper left



		corner
SLE2	1F	Clear the top row data and move
		the cursor to the lower left
		corner

DSP800 instruction set

Command	Hex Code	Function
EOT SOH P n ETB	04 01 50 n 17	Move cursor to specified
	$31h \le n \le 58h$	position
EOT SOH C n m ETB	04 01 43 n m 17	Clear the data that displays
	$31 h \le n \le m \le 58 h$	the n~m range , and move the
		cursor to the "n"
EOT SOH S n ETB	04 01 53 n 17	Store the current display data
	$31h(01) \le n \le 35(05)h$	to EEPROM
EOT SOH D n m ETB	04 01 44 n m 17	Display the saved sample
	$(31h \le n \le 35h; 31h \le m \le 35h)$	information
EOT SOH A n ETB	04 01 41 n 17	Adjust brightness
	$31h(01) \le n \le 34(04)h$	0x31(The dark)
		\sim 0x34(The brightest)
EOT SOH I n ETB	04 01 49 n 17	Select international
		characters
EOT SOH = n ETB	04 01 3D n 17	select peripheral device
	(n=01,02,03)	n=01:No choice of display
		n=02&03 Display
EOT SOH % ETB	04 01 25 17	Initialization system
EOT SOH @ ETB	04 01 40 17	Excute self-test
$\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}$		
EMAX instruction s	et	

EMAX instruction set

Command	Hex Code	Function
BS	08	Move cursor left
ESC [D	1B 5B 44	Move cursor left
HT	09	Move cursor right
ESC [C	1B 5B 43	Move cursor right
LF	0 A	Move cursor down
ESC [B	1B 5B 42	Move cursor down
ESC [A	1B 5B 41	Move cursor up
HOM	0 B	Move cursor to upper line
		left-most position
ESC [H	1B 5B 48	Move cursor to upper line



		left-most position
CR	OD	Move cursor to current line
		left-most position
ESC [L	1B 5B 4C	Move cursor to current line
		left-most position
ESC [R	1B 5B 52	Move cursor to current line
		right-most position
ESC [K	1B 5B 4B	Move cursor to bottom line
		right-most position
CLR	00	Clear display screen, move
		cursor to upper line left-most
CAN	18	Clear display screen, move
		cursor to current line
		left-most
ESC 1 x y	1B 6C x y	move cursor to specified
	$01h \le x \le 14h$, $01h \le y \le 02h$	position
ESC=n	1B 3D n	Select peripheral device
	n=1, printer;	(default n=2)
	n=2, display;	
	n=3, printer & display;	
ESC DC1	1B 11	Overwrite mode
ESC DC2	1B 12	Vertical scroll mode
ESC DC3	1B 13	Horizontal scroll mode
ESC * n	1B 2A n	Adjust brightness
	n=31 or 01, brightness is 40%	
	n=32 or 02, brightness is 60%	
	n=33 or 03, brightness is 80%	
	n=34 or 04, brightness is 100%	
ESC @	1B 40	Initialization
ESC _ n	1B 5F n	Setting cursor state
	$(30h \le n \le 31h \ 00h \le n \le 01h)$	
ESC c n	1B 63 n	Select the character code
	$(00h \le n \le 14h)$	table
ESC f n	1B 66 n	Select the international
	$(00h \le n \le 0Ch)$	character set

LOGIC instruction set

Command	Hex Code	Function
BS	08	Move cursor left



HT	09	Move cursor right
LF	0 A	Move cursor down
CR	0 D	Move cursor to specified
		position
DLE n	10 n	Move cursor to specified
	$(00 \le n \le 27)$	position
ENQ d1 d2 … dn CR	05 d1 d2 … dn 0d	The characters are displayed
		on the top line, starting from
		the left, with up to 40
		characters
EOT n	04 n	Adjust brightness
	n=40, brightness is 20%	
	n=60, brightness is 60%	
	n=80, brightness is 80%	
	n=FF, brightness is 100%	
DC1	11	Overwrite mode
DC2	12	Vertical scroll mode
DC3	13	The state of the cursor is
		displayed
DC4	14	The state of the cursor is
		hidden
US	1F	Clear display screen, move
		cursor to upper line left-most